

Dräger

Dräger Oxy SR Serie

de

Gebrauchsanweisung

Involved in type approval and in quality control:
DEKRA Testing and Certification GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Germany
Reference number:

0158

 Hersteller
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560 Lübeck
Deutschland
+49 451 8 82-0

9300334 – 1167.750 de
© **Dräger Safety AG & Co. KGaA**
Ausgabe: 01 – 2020-01
Änderungen vorbehalten
www.draeger.com

1

Sicherheitsbezogene Informationen

- Vor Gebrauch des Produkts die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen.
- Gebrauchsanweisung genau beachten. Der Anwender muss die Anweisungen vollständig verstehen und den Anweisungen genau Folge leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem Verwendungszweck verwendet werden.
- Gebrauchsanweisung nicht entsorgen. Aufbewahrung und ordnungsgemäße Verwendung durch den Anwender sicherstellen.
- Nur geschultes und fachkundiges Personal darf dieses Produkt verwenden.
- Lokale und nationale Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, befolgen.
- Für Instandhaltungsarbeiten nur Original-Dräger-Teile und -Zubehör verwenden. Sonst könnte die korrekte Funktion des Produkts beeinträchtigt werden.
- Fehlerhafte oder unvollständige Produkte nicht verwenden. Keine Änderungen am Produkt vornehmen.
- Dräger bei Fehlern oder Ausfällen vom Produkt oder von Produktteilen informieren.
- Handhabung mit dem Übungsgerät üben.
- Selbstretter nur für den Einsatz öffnen.
- Funktionseinheit nur einmal anlegen.
- Gebrauchte Geräte ersetzen.
- Geöffnete Geräte gelten als gebraucht und müssen entsorgt werden.

 Diese Gebrauchsanweisung kann in weiteren Sprachen in der Datenbank für Technische Dokumentation (www.draeger.com/ifu) in elektronischer Form heruntergeladen werden.

2

Konventionen in diesem Dokument

2.1

Bedeutung der Warnhinweise

Die folgenden Warnhinweise werden in diesem Dokument verwendet, um den Anwender auf mögliche Gefahren hinzuweisen. Die Bedeutungen der Warnhinweise sind wie folgt definiert:

Warnzei- chen	Signalwort	Klassifizierung des Warn- hinweises
	WARNUNG	Hinweis auf eine potenzi- elle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Tod oder schwere Verletzungen ein- treten.
	VORSICHT	Hinweis auf eine potenzi- elle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Verletzungen eintreten. Kann auch als Warnung vor unsachgemä- ßem Gebrauch verwendet werden.
	HINWEIS	Hinweis auf eine potenzi- elle Gefahrensituation. Wenn diese nicht vermieden wird, können Schädigun- gen am Produkt oder der Umwelt eintreten.

2.2

Typografische Konventionen

- Dieses Dreieck kennzeichnet in Warnhin-
weisen die Möglichkeiten zur Vermeidung
der Gefährdung.
- Dieses Symbol kennzeichnet Informatio-
nen, die die Verwendung des Produkts
erleichtern.

2.3

Glossar

Fachbegriff	Erklärung
Getragenes Gerät	Selbstretter, der am Körper mitgeführt wird, oder beim Transport statischen und dynamischen Belastungen ausge- setzt ist.
Gelagertes Gerät	Gerät, das frei von Stößen und Vibrati- onen gelagert oder so an Strukturen befestigt ist, dass keine statische oder dynamische Beanspruchung auf das Gerät übertragen wird.
Verwendetes Gerät (im Einsatz)	Funktionseinheit, die im Fluchtfall aus dem Gehäuse entnommen wird.
Wieder ein- gelagertes Gerät	siehe Gelagertes Gerät.

3

Beschreibung

3.1

Produktübersicht

3.1.1

Gehäuse

1	Gehäuseoberteil
2	Haltebänder
3	Gehäuseunterteil
4	Öfner mit Plombe
5	Safety Eye mit Feuchte-Indikator (optional mit Wärme-Indikator)
6	Typenschild
7	Schultergurt (nicht dargestellt: Tragrिंग zur Befestigung des Selbstretters am Hüftgurt)
8	Abriebschutz (optional)

3.1.2

Funktionseinheit

9	Wärmetauscher
10	Mundstück
11	Nackengurt
12	Nasenklammer
13	Atemschlauch
14	Starter
15	Atembeutel
16	KO2-Patrone und Wärmeschutz
17	Knöpfflasche
18	Schutzbrille
19	Brustgurt

3.2

Funktionsbeschreibung

Das Dräger Oxy SR 30 / SR 60 ist ein umluftunabhängiges Atemschutzgerät zur Selbstrettung. Die ausgeatmete Luft wird auf der Basis von chemisch gebundenem Sauerstoff mit einem geschlossenem Pendelatemsystem wieder aufbereitet. Sauerstoffquelle ist Kaliumhyperoxid (KO₂).

Der Sauerstoff wird durch die Reaktion des Chemikals KO₂ mit dem in der Ausatemluft vorhandenen Kohlenstoffdioxid (CO₂) und der Feuchtigkeit freigesetzt. Bei dieser Reaktion wird das Kohlenstoffdioxid gebunden und Wärme abgegeben.

Das Dräger Oxy SR 30 hat gemäß EN 13794:2002 eine nominelle Haltezeit von 30 Minuten bei einem Atem-Minutenvolumen von 35 L/min. Das Dräger Oxy SR 60 hat eine nominelle Haltezeit von 60 Minuten. Die Haltezeit hängt jedoch von der Veratmung des Anwenders und dem Gerätezustand ab.

Beim täglichen Mitführen kann der Selbstretter über die Schulter gehängt, in der Hand oder am Gürtel getragen werden. Der Selbstretter kann an einem festen Ort in einer Gerätehalterung montiert werden. Das Safety Eye muss einsehbar sein.

Das Gerät ist mit einem automatischen Starter ausgerüstet. Beim Anlegen des Mundstücks wird der Starter aktiviert. Eine Erstmenge an Sauerstoff wird in den Atembeutel abgegeben.

Das Indikatorkonzept dient dazu, die Funktionstüchtigkeit des Selbstretters zu beurteilen (siehe Kapitel 4.2 Tägliche Prüfungen):

- Mechanische Überbeanspruchung
 - Metalltopf: Dellen zeigen an, welche Kräfte auf den Selbstretter eingewirkt haben.
 - Safety Eye: erlaubt die Beurteilung, ob die KO₂-Patrone mechanisch überlastet worden ist.
- Schädigung der Chemikalie
 - Feuchteindikator: Der Feuchteindikator zeigt einen undichten Selbstretter und die potenzielle Schädigung der Chemikalie an.
 - Wärmeindikator: Der Wärmeindikator ist optional und zeigt an, ob die Chemikalie durch zu hohe Temperaturen beschädigt worden ist.

Die RFID-Technologie erleichtert das Computer-gestützte Verarbeiten von Informationen (z. B. Seriennummer, Produktionsdatum).

Zusätzliche Gewichts- oder Dichtigkeitsprüfungen sind nicht erforderlich. Aufgrund der chemischen Reaktion beim Anlegen kann der Selbstretter nur einmal verwendet werden.

3.3

Verwendungszweck

Der Selbstretter ist ein Notfallgerät für die Flucht aus Bereichen, in denen Rauch, toxische Gase oder Sauerstoffmangel vorliegen.

3.4

Einschränkungen des Verwendungszwecks

Der Selbstretter ist kein Arbeitsgerät. Der Selbstretter darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, in denen Überdruck herrscht.

Der Selbstretter ist nur für die Verwendung im Bereich der Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 geeignet (siehe deutsche Richtlinie VDE 0171 bzw. internationaler Standard IEC 60079). Die maximale Oberflächentemperatur am Starter des Selbstretters kann in den ersten 3 Minuten eine Temperatur von 135 °C (275 °F) erreichen. Danach kühlt der Starter auf die Umgebungstemperatur ab.

- **WARNUNG**
Brandgefahr!
Wenn Gase oder Dämpfe mit einer Zündtemperatur von unter 135 °C (275 °F) vorhanden sind, kann die Temperatur des Selbstretters diese Gase entzünden und einen Brand verursachen.
 - Den Selbstretter nicht in Gegenwart von Luftgemischen verwenden, die Gase oder Dämpfe mit einer Zündtemperatur von unter 135 °C (275 °F) enthalten.

Der Selbstretter ist nicht für den Einsatz in chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen (CBRN) Anwendungen zugelassen.

Der Selbstretter ist nicht zum Schutz gegen Flüssigkeiten, Gase oder Dämpfe vorgesehen, die durch Hautabsorption vergiften. Wird der Selbstretter in solchen Umgebungen getragen, müssen angemessene Schutzmaßnahmen getroffen werden.

Da der Selbstretter mit Mundstück und Schutzbrille ausgestattet ist, ist er für Gebissträger und Brillenträger nur bedingt geeignet. Die Eignung kann mit einem Übungsgerät, einem Übungssimulator oder einer Mundstückgarnitur festgestellt werden.

3.5

Zulassungen

Der Selbstretter ist zugelassen nach:

- DIN EN 13794:2002
- (EU) 2016/425

Konformitätserklärung: siehe www.draeger.com/product-certificates

3.6

Kennzeichnung

Auf dem Typenschild stehen folgende Informationen:

- Herstellungsdatum
- Seriennummer
- Bestellnummer
- Zulassungskennzeichnung
- Prüfnorm
- Gerätebezeichnung
- nominelle Haltezeit des Geräts (siehe Kapitel 3.2 Funktionsbeschreibung)

Bei der Lieferung des Selbstretters, muss das Lieferdatum auf dem Typenschild eintragen werden. Die Anzahl der Schichten pro Tag auf dem Gerät angeben, wenn kein Flottenmanagement-Tool zur Verfügung steht. Keine Schlagzahlen für die Eintragung verwenden. Dräger empfiehlt Gravieren oder Ätzen. Zur einfacheren Anwendung unterstützt jedes Gerät die RFID-Technologie.

4

Regelmäßige Prüfungen

4.1

Prüfintervalle

Solange der Selbstretter gelagert wird, sind keine Inspektionen erforderlich. In allen anderen Fällen müssen die Prüfungen wie folgt durchgeführt werden, bevor der Selbstretter verwendet wird:

	Jeden Tag	2 Wochen lang jeden Tag, dann alle 90 Tage
Gerät wird getragen	X	
Gerät wird wie- der eingelagert		X

Die folgenden Prüfungen müssen durchgeführt werden, bevor das Gerät getragen wird. Wenn eine der genannten Prüfungen mit Ja beantwortet werden kann, muss der Selbstretter entweder durch geschultes Personal instand gesetzt oder außer Betrieb genommen werden.

4.2

Tägliche Prüfungen

	Wartung ¹⁾	Außerbetriebnahme ²⁾
Prüfen, ob das Gerät verunreinigt ist.	X	
Prüfen, ob der Tragrिंग lose sitzt und nicht unter den Rastnocken sitzt.	X	
Prüfen, ob der Schultergurt ausgefranst oder beschädigt ist.	X	
Prüfen, ob der Schultergurt am Tragrिंग lose ist.	X	
Prüfen, ob das Indikatorschutzfenster Kratzer oder Risse aufweist und die Sicht auf die Patrone oder den Wärme-Indikator eingeschränkt ist.	X	
Prüfen, ob die Plombe vorhanden und beschädigt ist. Bruchmarken (weiße Linien oder Risse) weisen darauf hin, dass die Plombe beschädigt ist.	X	
Prüfen, ob der Öffner beschädigt oder ent-riegelt ist.		X
Prüfen, ob das Gehäuse mehr als die zulässigen Verformungen aufweist (siehe Anhang).	X	
Prüfen, ob das Gehäuse offen ist.	X	
Prüfen, ob das Gehäuse Risse oder Löcher aufweist.	X	
Prüfen, ob die angegebene Lebensdauer des Geräts überschritten wurde.	X	
Prüfen, ob das Indikatorschutzfenster beschädigt ist.	X	
Prüfen, ob der Feuchte-Indikator (1) türkis ist. Wenn Feuchtigkeit in den Selbstretter eingedrungen ist, schlägt der Feuchte-Indikator von braun zu türkis um. Der O-Ring (2) um den Feuchte-Indikator kann türkis sein. Dies sagt jedoch nichts darüber aus, ob Feuchtigkeit in den Selbstretter eingedrungen ist.		X
Prüfen, ob die Farbe des Wärme-Indika-tors (3) im Mittelpunkt schwarz ist. Wenn das Gerät zu starker Wärme ausgesetzt war, wechselt die Farbe des Wärme-Indika-tors von weiß zu schwarz.	X	
Prüfen, ob viele gelbe Bruchstücke, die so groß wie Zuckerkristalle oder größer sind, in den Bereich des Sichtfensters geschüt-telt werden.		X
1) durch geschultes Personal 2) Gerät darf nicht mehr verwendet werden. Gerät ggf. an Dräger schicken.		

 Wenn der Selbstretter eine ungewöhnliche Belastung erfahren hat (Schlag, Druck etc.), sollten die aufgeführten Prüfungen sofort durchgeführt werden.

Schlägt der Indikator während der Schicht um, kann das Gerät bis Schichtende verwendet werden und muss dann außer Betrieb genommen werden.

5

Einsatz

5.1

Umgang mit dem Selbstretter

- **WARNUNG**
Brand- und Zündgefahr!
Wenn brennbare Stoffe (Benzin, Fett, Lösungsmittel usw.) in den Selbstretter gelangen, besteht Brandgefahr!
Wenn bei Zerstörung des Selbstretters die sauerstoffabspaltende Chemikalie mit brennbaren Substanzen, z.B. Kohle, in Berührung kommt, besteht Zündgefahr.

- Selbstretter nur einmal benutzen. Bereits getragene Geräte dürfen nicht wiederverwendet werden.

5.2

Wichtige Fluchtregeln

- Flucht ruhig beginnen, nicht hetzen. Mit Bedacht flüchten. Bei hastiger, schneller Atmung wird mehr Sauerstoff verbraucht.
- Fluchtweg planen, kürzesten Weg in sichere Umgebungsluft wählen!

5.3

Anlegevorgang

 Falsches Anlegen verursacht Verzögerungen beim Einsatz des Selbstretters in Notfällen. Die folgenden Schritte unbedingt in der beschriebenen Reihenfolge durchführen.

1. Öffner hochziehen und in die Endlage drücken. Die Haltebänder fallen dann von alleine ab.

2. Gehäuseoberteil abnehmen und wegwerfen. Das Öffnen kann folgendermaßen unterstützt werden:
 - Mit dem vollständig aufgeklappten Öffner den Deckel aufhebeln. Oder das Gehäuse in Höhe der Dichtlinie knicken. Dazu das Gerät flach auf den Boden legen. Auf den Rand von Gehäuseober- und -unterteil drücken.

- Bei Minusgraden ggf. mit den Füßen das Öffnen unterstützen (analog zum vorigen Punkt).

3. Die gelbe Schlaufe fassen und die Funktionseinheit damit aus dem Gehäuse ziehen.

- **WARNUNG**
Vergiftungs- und Erstickungsgefahr!
Wenn der Selbstretter am Mundstück, am Schlauch oder an anderen Teilen aus dem Gehäuse gezogen wird, kann er beschädigt werden und nicht genug Atemluft liefern.
 - Die gelbe Schlaufe zum Herausziehen benutzen. Beim Herausziehen die dargestellte Richtung beachten.

4. Das Gehäuseunterteil wegwerfen.
5. Funktionseinheit so halten, dass der Atembeutel vom Körper weg zeigt.
6. Ggf. den Helm absetzen.
7. Nackengurt um den Nacken legen.

8. Ggf. den Helm aufsetzen.

1/1

46187

46701

46188

46189

