

Information zur LED Warnblinkleuchte 1703001



Warnleuchte – nicht eingeschaltet


Vorderseite



Rückseite



Blinklicht in Funktion - 3LEDs



Arbeitslicht in Funktion – 5 LEDs



Blinklicht in Funktion – Rückseite



Arbeitslicht in Funktion - Rückseite



Batteriewechsel



Warnleuchte im aufgestellten Zustand



Warnleuchte im seitlich hingelegten Zustand

Den unteren Verschuß-Clip in Richtung Betrachter anheben, um das Gehäuse öffnen zu können.

Bild – Phase 1



Bild – Phase 2



Bild – Phase 3



Bild – Phase 4



Bild – Phase 5a

Sobald sich der untere Teil des vorderen Gehäuses gelöst hat, lässt sich auch der obere Teil des vorderen Gehäusedeckels lösen, der ebenfalls eingeclipst ist.



Bild – Phase 5b



Die vier LR6-Batterien entsprechend der Anordnung und Vorgabe von Plus- und Minuspol austauschen und ersetzen.



Danach Frontgehäuse von unten nach oben einführen und an den oberen und unterem Clips einrasten lassen (siehe nachfolgende Bilder)



