



Betriebsanleitung Gully-Abdeckungen

Maße: 70 x 70cm

Die sachgemäße Verwendung ist dem untenstehenden Abschnitt „Hauptanwendungsbereiche“ zu entnehmen.

Die Gully-Abdeckungen mit dem vorgesehenen [Frostschutzmittel](#) (Art. Nr. gfd 379305) befüllen. Um die Abdichtung der Gully-Öffnung zu gewährleisten, sollte die Füllmenge ca. 10 Liter betragen.

Die Verwendung anderer chemischer Bestandteile oder Mischungsverhältnisse kann zu einer Schädigung der Beschichtung führen. Beim Befüllen müssen die Sicherheitsvorschriften eines entsprechenden Sicherheitsdatenblattes (für Ethylenglykol) eingehalten werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Gully-Abdeckungen bei einem Einsatz getragen werden. Ein „über den Boden schleifen“ oder „werfen“ kann zu Schäden am Material führen.

Nach äußerlichem Kontakt mit anderen Chemikalien empfehlen wir, die Gully-Abdeckungen auszutauschen. Die Gully-Abdeckungen sind nach dem aktuellen Stand der Technik gefertigt.

Bitte beachten Sie:

Durch wechselnde thermische Einflüsse kann es zu Austritt von Flüssigkeit aus der Materialoberfläche kommen. Dieser Vorgang ist materialbedingt und stellt keinen Mangel am Produkt dar.

Der Gully-Stopp ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

Folgende Hauptanwendungsbereiche sind für GullyStop vorgesehen:

- **Baustellen:** Rückhaltung von Sedimenten, Bohrschlamm, Splitt und feinen Baustoffen bei Straßen- oder Tiefbauarbeiten.
- **Stadtreinigung:** Schutz des Kanalsystems vor Verstopfungen durch herabfallendes Laub und Straßenschmutz im Herbst.
- **Gefahrguteinsätze:** Schnelles Abdecken und Sichern von Abflüssen bei Unfällen mit auslaufenden, umweltschädlichen Flüssigkeiten.

Reinigung nach dem Einsatz:

- **Grob-Rückstände entfernen:** Groben Schmutz, Öl oder Chemikalien sofort abspülen.
- **Reinigen:** Mit klarem Wasser und Seife (oder einem geeigneten neutralen Reiniger) abwaschen.
- **Prüfen:** Auf Risse, poröse Stellen oder Beschädigungen (z. B. an der Gummiblase oder Beschichtung) untersuchen.

Trocknung und Lagerung:

- **Trocknen:** Vor dem Einpacken vollständig trocknen lassen, um Schimmel oder Materialschäden zu vermeiden.
- **Einlagern:** Flach liegend oder in der vorgesehenen [Wandhalterung](#) (Art. Nr. gfd 379311) bzw. im Originalkarton verstauen.
- **Lagerort:** Kühl, trocken, dunkel und frei von direkter Sonneneinstrahlung oder Frost lagern.