

Dräger Oxy SR Serie Anlegen



Ziehen Sie den Öffner hoch und drücken Sie ihn in Endlage. Die Spannbänder fallen von allein ab.



Greifen Sie in den Öffner und nehmen Sie den Deckel ab.



Ziehen Sie an der gelben Schlaufe, um den Selbststretter aus dem Gehäuse zu nehmen.



Legen Sie das Nackenband um. Der Atembeutel zeigt nach vorne.



Ziehen Sie das Mundstück nach oben zum Gesicht und nehmen Sie es in den Mund.



Positionieren Sie die Nasenklammer auf der Nase.



Lösen Sie die Schutzbrille von der Knöpfflasche und setzen Sie sie auf.



Straffen Sie das Nackenband und positionieren Sie das Gerät vor der Brust.



Legen Sie das Brustband um, schließen Sie es und ziehen Sie es straff.



Nun können Sie sicher aus dem Gefahrenbereich flüchten.

Dieses Poster ersetzt weder die Gebrauchsanweisung noch für bestimmte Produkte vorgeschriebene Einweisungen oder Schulungen.